


EcoEI + EcoAir

CTC EcoAir ilma-vesi lämpöpumppu asennetaan talon ulkopuolelle. Se kerää lämpöä ulkoilmasta puhallin/höyrystinyksikön avulla. Se luovuttaa keräämänsä lämmön talon sisällä olevan CTC EcoEI sähkökattilan lämmitys/käyttöveteen.

Kaikkia toimintoja (lämmityksen ohjaus) ohjataan EcoEI:in helppokäyttöisen suomenkielisen ohjauskeskuksen kautta.



CTC EcoAir - ostetuin ilma-vesi lämpöpumppu Ruotsissa!